



DIGITAL LED LARM KLOCKA MANUAL

Specifikationer:

Art.nr. 013253
Modell nr. UPDACO1
Strömförsörjning: 3x AAA-batteri (ingår ej)
Storlek: 80x80x80 mm
Vikt: 90gr (utan batterier)

Funktioner:

Visningstid, datum (från 2000 till 2099), vecka, temperatur.
Alarm och sovfunktion: 8 larmlåtar, aktiverar samtidigt sovfunktionen.
Visa omgivningstemperatur, mätningar på 0 - 55°C eller 32 - 122°F och val att visa i Celsius och Fahrenheit temperatur.
Färg på ljus: sju färger med cirkulärt skiftande.

Hur man ställer in tid och datum:

Tryck på **SET knappen** för att aktivera inställning av tid och datum, slutför inställningen genom att trycka **UPP/NER**.
Sekvensen är som följer: timme> minut> år> månad> dag> utgång.

Inställningsområde:

1-12 eller 0-23 timmar, 0-59 för minut, 2000-2099 för år, 1-12 för månad, 1-31 för dag. Veckodag ändras automatiskt från MON (måndag) till SUN (söndag) med ändring av datum.
Tryck på **AL-knappen** igen för att lämna inställningsläget.
Konvertera mellan 12-24 timmars visning under normala förhållanden.

Inställning av alarm och Sleep mode (viloläge):

Tryck på **AL-knappen** en gång för att komma till alarm inställningar. Tryck på **SET knappen** för att aktivera larminställningarna och slutför inställningarna genom att trycka på **UPP/NER knappen**. Ordningen är som följer; timme> minut> sömn>musik>avsluta.

Avsluta och visa tid som är inställd för närvarande när **AL-tangenten** trycks ned eller ingen knapp trycks ned för 1 minut på inställningar.
En minuts alarm sist när tiden är inställd, alarmklockan ringer när sovtiden är slut.
Tryck på **SET knappen** för att avbryta alarmsignalen eller tryck på valfri knapp för att stoppa alarmsignalen.

För fördröjning (snooze) av sovtiden kan man välja mellan :
1-60 minuter.

För att aktivera eller avaktivera larmet:

Tryck på **AL-knappen** tills alarmtiden kommer visas under tiden, tryck på **UPP/NER-knappen** för att aktivera eller avaktivera valt larm. Om larmtecknet försvinner har larmet avaktiverats.

Temperaturomvandling:

Tryck på **DOWN knappen** för att välja mellan Celsius och Fahrenheit.

Viktigt:

Undvik att tappa produkten.
Placera inte föremålet i direkt solljus, höga temperaturer eller fuktiga platser.
Rengör med en torr eller lätt fuktig trasa.
Ta ut batterierna när du lägger undan produkten under en längre tid för att undvika batteriläckage.

Återvinning av produkten:

Kasta inte elektriska produkter i hushållsavfallet. Enligt Europeisk standard 2012/19/EU för kassering av elektrisk utrustning (WEEE), ska produkten lämnas in till din lokala avfallsstation för återvinning.