


Luftfuktare Air Diffusor Aroma

Allmänt :

- Strömförsörjningen - 5V DC (USB)
- Spray volym - 30 ml per timme.
- Kraft - 2W.
- Kapacitet vattentank - 300 ml.
- Produkten har 4 timmars automatisk avstängningsfunktion. Du kan starta produkten igen genom att trycka på Av och på knappen

- 1, Topplock
2. Ång utlopp
3. Strömanslutning (DC5V)
4. Av/på knapp
5. Sug enhet
6. Vattentank



Hur man använder produkten:

1. Vrid av topplocket moturs.
2. Tillsätt vatten i vattentanken upp till den maximala vattennivån och dra sedan åt topplock i medurs riktning.
3. Sätt i den medföljande USB sladden i luftfuktaren och i en USB strömadapter som sedan stoppa i vägguttaget. Det går också att stoppa i USB sladden i en powerbank eller dator. Vänta i 5 minuter till bomulls staven i luftfuktaren är helt genomblött och tryck sedan på På/av knappen för kontinuerligt ånga.

Skötselråd

- Använd en lätt fuktad trasa för att göra rent utsidan av luftfuktaren.
- Det rekommenderas att rengöra vattentanken från eventuella kalkavlagringar en gång i veckan.
- Om produkten inte ska användas på ett tag så töm vattentanken på vatten och låt den torka, ta ut bomulls staven ur sin behållare och låt den också torka. Koppla ut strömsladden.

Eventuella problem och lösning:

Ingen ånga kommer ut ur luftfuktaren.	Kolla så det finns vatten i vattentanken, kolla att strömsladden sitter i ordentligt, Kolla att bomull staven har tillräckligt med vatten eventuellt byt ut mot en ny bomulls stav.
Kommer ut mindre ånga ur produkten.	Kolla så bomulls staven inte sitter löst och att den har tillräckligt med vatten. <i>(stäng alltid av produkten och dra ut strömmen innan detta undersöks.)</i>

